

ОКП 493122

УДК



Группа Е 21

Котел водогрейный стальной
КВа-2,0 ГМ
(ARCUS SOLIDA-2000 ГМ)
на газообразном и жидком топливе

Руководство по эксплуатации
ИКЗ.302141.51.00 РЭ

Ижевск 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
ВВЕДЕНИЕ	3
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	4
1.1. Назначение изделия	4
1.2. Общие технические требования	4
1.3. Технические характеристики	4
1.4. Состав изделия и комплект поставки	7
1.5. Устройство и работа котла	7
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	9
2.1. Подготовка к использованию	9
2.2. Работа котла	13
2.3. Возможные неисправности и способы их устранения	17
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
3.1. Проведение технического освидетельствования	17
3.2. Проведение технического обслуживания	19
3.3. Удаление загрязнений с поверхностей газовоздушного контура	19
3.4. Удаление накипи с поверхностей нагрева водного контура	19
3.5. Ремонт котла	19
3.6. Меры безопасности	20
4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	21
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	21

1. Перед началом использования изделия прочтите настоящее «Техническое описание и инструкцию по эксплуатации» полностью.

2. Завод постоянно ведет работу по усовершенствованию конструкции и внешнему оформлению котла, поэтому в данном документе некоторые изменения, не влияющие на технические характеристики, могут быть не отражены.

ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для ознакомления с конструкцией водогрейного котла на газообразном и жидком топливе типа ARCUS SOLIDA-2000 ГМ (КВа-2,0 ГМ), с его техническими характеристиками, указаниями по монтажу и эксплуатации. Котлы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 30735 - 2001, ГОСТ 21563 - 93 и ТУ 4931-002-54459143-2004.

При монтаже, пуске и эксплуатации водогрейного котла необходимо также пользоваться следующей документацией:

1. Технической документацией на конкретный водогрейный котел (сборочными чертежами на котел, заданием на фундамент, электрическими схемами, паспортом на котел);
2. Эксплуатационной документацией на покупные и комплектующие изделия, а также на вспомогательное оборудование согласно проекта котельной;
3. "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,7 кгс/см², водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С " с изменениями № 1 и 2;
4. "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ);
5. "Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок";
6. "Правилами безопасности систем газоснабжения и газопотребления" ПБ 12-529-03 и другими правилами по промышленной безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности;
7. "Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб ", ПБ-03-445-02.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

1.1. Назначение изделия.

Котел водогрейный автоматизированный **ARCUS SOLIDA-2000 ГМ (КВа-2,0 ГМ)** предназначен для теплоснабжения зданий и сооружений, оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией. Устанавливается в стационарные, блочно-модульные и транспортабельные котельные с закрытой системой теплоснабжения.

Климатическое исполнение УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

1.2. Общие технические требования.

В котле должно использоваться газообразное и жидкое топливо вида, рекомендованного Изготовителем. В зависимости от комплектации дополнительным оборудованием котел может работать на следующих основных видах топлива:

- газообразное топливо – природный газ ГОСТ 5542-87;
- легкое жидкое топливо – дизельное топливо, (солярковое масло) ГОСТ 305-82, ТПБ ТУ 38.101656-2005, вязкость при 20°C, $4 - 6 \times 10^{-6}$ (4 – 6); м²/С (сСт);
- тяжелое жидкое топливо (мазут не ниже М 40 , ГОСТ 10585-99).

Внимание!

а) *Возможность использования иных видов топлива должна согласовываться с Изготовителями котла и горелочных устройств.*

б) *Применяемое топливо должно соответствовать по своим характеристикам топливу, указанному в документации на горелку.*

Показатели качества сетевой и подпиточной воды должны соответствовать требованиям “Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных” и “Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, ПБ 10-574 –2003”.

Температура воды на входе в котёл, работающий в основном режиме, независимо от вида топлива, должна быть не менее 60°C.

Котел должен комплектоваться горелочным устройством соответствующей мощности, которое предусматривает работу с прямоточными топками.

Внимание!

Горелки, применяемые с котлом, должны иметь действующий сертификат соответствия Госстандарта РФ, разрешение на применение Ростехнадзора РФ и согласование Изготовителя котла на использование в составе котлоагрегата.

1.3. Технические характеристики.

1.3.1 Основные теплотехнические и другие параметры котла приведены в таблице 1

Таблица 1

Наименование характеристик	Значения
Тип котла – водогрейный, стальной, прямоточный, с уравновешенной тягой, в легкой обмуровке по наружным ограждающим поверхностям	
Вид топлива*: основной - газ природный; резервный - печное топливо, мазут	
Теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч)	2,0 (1,72)
КПД, % , не менее : -на газе -на мазуте	91,5 86
Номинальная температура воды на выходе из котла, °С	95
Максимальная температура нагрева воды, °С, не более	115
Температура воды на входе в котел, °С, не менее	60

Рабочее давление, МПа (кгс/см ²), не более	0,6 (6,0)
Расход воды через котел, м ³ /ч: - номинальный - минимальный	68 55
Гидравлическое сопротивление котла, кгс/см ² , не более	1,8
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более	300
Номинальное разрежение в топке котла, Па	30-60
Водяной объем котла, м ³	4,1
Объем топочного пространства, м ³	8
Поверхность нагрева, м ²	109
Температура дымовых газов на выходе из котла, °С	160-220
Тип горелочного устройства **: -горелки газовые: ГБЛ-2,2; Р73 А -горелки газ-дизель: НР73 А МГ -горелки мазут:	
Массовый расход уходящих газов, кг/с: - при номинальной теплопроизводительности - при минимальной теплопроизводительности	0,9 0,27
Температура наружной поверхности котла по легкой обмуровке, °С, не более	45
Уровень звукового давления на фронте котла, дБ(А), не более	80
Напряжение питания электрических приводов	~380В
Присоединительные размеры, мм - водяного тракта, Ду - газохода	150 320 x 1750
Габаритные размеры по легкой обмуровке, мм: - длина - ширина - высота	4360 2605 2810
Масса котла (без воды), кг	7620
Класс котла	1
Назначенный срок службы, лет, не менее	10

Примечания:

1* В качестве топлива может применяться газ природный низкого и среднего давления (ГОСТ 5542-87), или дизельное топливо (ГОСТ 305-82), или легкое печное топливо (ТУ 38.101656-2005), или мазут (ГОСТ 10585-99) с оснащением котла соответствующим горелочным устройством

2** Горелочные устройства (горелки) для комплектации котла на различных видах топлива должны соответствовать техническим параметрам котла, иметь сертификат соответствия Госстандарта России, разрешение Ростехнадзора Российской Федерации на их применение, а также должны быть оснащены системами автоматики безопасности и регулирования.

Внимание! Данный тип котлов работает с разрежением в топке. Подбор горелки осуществлять на основании размеров топочной камеры, аэродинамического сопротивления, рабочей мощности котла.

1.3.2 Содержание оксидов азота и оксида углерода в сухих продуктах горения в пересчете на коэффициент избытка воздуха, равный единице, при 760 мм рт.ст. и 0°С в диапазоне регулирования тепловой мощности не должно превышать значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2

Вид топлива	Оксид углерода CO, мг/м ³	Оксиды азота в пересчете на NO ₂ , мг/м ³	Диапазон производительности от номинального, %
Природный газ	130	80	30...100
Легкое жидкое топливо	130	160	30...100
Мазут М40	160	250	50...100

Диапазон регулирования теплопроизводительности котла должен обеспечиваться системой подготовки топлива и изменением тепловой мощности горелочного устройства в пределах указанного в таблице 2.

1.3.3 Безопасность работы горелки и котлоагрегата в целом должна обеспечиваться электрооборудованием и КИПиА, как при розжиге, так и при работе в автоматическом режиме.

Автоматика безопасности котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, должна обеспечивать выполнение следующих функций (см. таблицу 3):

Таблица 3

№ пп	Наименование функций (операций)	При работе на газе	При работе на жидком топливе
1	Программное управление розжигом котла*: <ul style="list-style-type: none"> - продувку камеры горения; - контроль автоматических запорных органов газа - на герметичность - контроль отклонения давления воды - контроль повышения температуры воды - контроль понижения давления газа перед клапанами - контроль температуры жидкого топлива - контроль давления воздуха перед горелкой - контроль давления (разрежения) в топке - розжиг от электрозапальника основной горелки на режиме "Малое горение" и далее переход на режим "Большое горение"; - контроль факела горелки; 	+ + + + + - + + + +	+ - + + - + + + + +
2	Автоматическое регулирование соотношения "топливо – воздух" при работе на разных режимах	+	+
3	Автоматическая аварийная отсечка топлива при отклонении параметров контроля за допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> - давления топлива перед горелкой - температуры жидкого топлива - погасание пламени факела - понижение давления воздуха перед горелкой - повышение температуры воды на выходе из котла - повышение или понижение давления воды на выходе из котла - понижения разрежения в топке - прекращении подачи электроэнергии; - обрыва проводов цепей защиты. 	+ - + + + + + + +	+ + + + + + + + +
4	Световая и звуковая сигнализация при аварийном отключении топлива	+	+
5	Расшифровка и запоминание причины аварийного отключения	+	+
6	Защиту электрических цепей от перегрузок и "КЗ"	+	+

Примечание - Описание порядка размещения и работы элементов электрооборудования и автоматики, регулировочные характеристики горелок приводятся в паспорте и инструкциях по эксплуатации на конкретное изделие (горелку или горелочное устройство).*

Внимание! Между котлом и датчиками защиты не допускается установка запорных устройств.

1.3.4 Маркировка котла.

На фронтальной части котла прикреплена заводская табличка с маркировкой паспортных данных.

На табличке клеймением нанесены следующие данные:

- марка, тип котла;
- товарный знак завода–изготовителя;
- заводской номер котла, месяц, год изготовления;
- номинальная теплопроизводительность, МВт;
- рабочее давление, МПа (кгс/см²);
- максимальная температура воды на выходе, °С;
- масса, т.

1.4. Состав изделия и комплект поставки.

1.4.1. Изделие, подготовленное к работе на месте монтажа, включает в себя:

- собственно котел - или котел в сборе;
- горелочное устройство-(горелка с комплектом котловой автоматики, контрольно-измерительные приборы), фурма для горелки;
- запорно-предохранительная арматура по топливу в пределах котла;
- запорно-предохранительная арматура по воде в пределах котла;
- дымосос.

1.4.2. Комплект поставки

В комплект основной поставки входит:

- а). котел в сборе (трубная часть, легкая натрубная обмуровка, облицовка, патрубок газохода с поворотными заслонками);
- б). вставки приборные с гнездами для КИП на вход и выход воды;
- в). комплект огнеупорной обмуровки топки;
- г). эксплуатационная документация (паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации котла; эксплуатационная документация на комплектующие изделия;

По согласованию с заказчиком поставляется дополнительно:

- д). запорная арматура и КИП по воде в пределах котла;
- е). автоматическая горелка или горелочное устройство с КИПиА и запорная арматура на соответствующем топливе согласно заявке заказчика;
- ж). фурма под горелку;
- з). дымосос.

Комплект котла поставляется заказчику одним или несколькими упаковочными местами согласно упаковочным листам на поставку в соответствии с заказной спецификацией к договору.

1.5. Устройство и работа котла.

Котел состоит из водотрубных экранов: шести внутренних – правого и левого боковых, потолочного, нижнего, фронтального и заднего топочного, образующих топочное пространство котла; и шести наружных – правого и левого боковых, потолочного, задних конвективных, составляющих конвективную систему котельного агрегата.

Каждый экран представляет собой секцию-ребенку из определенного числа горизонтально-параллельных труб $\varnothing 159 \times 4$ мм с шагом 220 мм, заваренных с торцов общим листом и последовательно соединенных между собой тангенциально вваренными в них патрубками, обеспечивающими закручивание водного потока внутри труб.

Скоростное спиральное движение воды в трубах предотвращает отложение солей и образование накипи на внутренней поверхности водяного тракта.

Циркуляция воды в котлах происходит в следующем порядке (см. схему движения воды):

Поток воды через водоподводящий патрубок раздваивается и подается в экран конвективный задний один (ЭКЗ-1) и экран конвективный задний два (ЭКЗ-2). Поток воды по ЭКЗ-1 (далее поток 1) спускается вниз и переходит в экран топочный задний, поднимается вверх и переходит в экран конвективный верхний. Поток воды по ЭКЗ-2 (далее поток 2) спускается вниз и переходит в экран конвективный промежуточный, поднимается вверх и переходит в экран конвективный верхний. Далее оба потока, пройдя через экран конвективный верхний, переходят: поток 1 - в экран конвективный правый, спускается вниз, переходит в экран топочный правый, поднимается вверх и переходит в экран топочный верхний; поток 2 - в экран конвективный левый, спускается вниз, переходит в экран топочный левый, поднимается вверх и переходит в экран топочный верхний. Оба потока, пройдя через экран топочный верхний, переходят в экран фронтальный, из него переходят в экран подовый. Из подового экрана оба потока переходят в коллектор отводящий, где они соединяются и выходят из котла.

Движение горячих топочных газов происходит следующим образом: продукты сгорания сжигаемого горелкой топлива омывают внутреннюю поверхность боковых и заднего топочных экранов, проходят сквозь верхний топочный экран и делятся на два потока. Каждый поток опускается в пространство между боковыми топочным и конвективным экранами и попадает в горизонтальный газоход постамента или рамы. Далее, сменив направление и удаляясь по газоходу в постаменте (раме) котла к его задней стенке, поток газов втягивается в пространство между задними топочным и первым конвективным (ЭКЗ-1) экранами, поднимается вверх и опускается вниз между ЭКЗ-1 и экраном конвективным промежуточным. Далее поток газов поднимается вверх между экраном конвективным промежуточным и вторым конвективным экраном (ЭКЗ-2) и через дымоход удаляется в дымовую трубу.

На фронтальном экране имеется импульсная трубка для замера разрежения в топке.

Для подъема котла предусмотрены четыре погрузочные петли.

Теплоизоляция котла выполнена из прошивных матов базальтового волокна в 2 слоя. Полотнище укладывается поверх трубной части котла и крепится при помощи проволочных стержней, приваренных к межтрубным полосам и загибаемых после укладки изоляции.

Поверх теплоизоляции на каркас навешиваются листы наружной обшивки, стыкуемые при помощи гнутых уголков и нащельников, закрепляемых на каркасе самонарезающими винтами.

Для исключения повреждения котла при взрыве или хлопках предусмотрены два взрывных клапана, один из которых расположен в верхнем конвективном экране, а второй – сверху между конвективным задним (ЭКЗ-1) и промежуточным экранами. Клапаны имеют быстросъемные крепежные элементы для замены поврежденной мембраны.

Приборная вставка на выходе воды с контрольно-измерительными приборами и предохранительным клапаном устанавливаются в удобном для эксплуатации месте. Для слива воды из котла в торцы нижних труб боковых и задних экранов сварены резьбовые патрубки, соединяемые через запорные краны с дренажом. В верхней части котла сварены патрубки воздушников для выпуска воздуха.

Не рекомендуется прямой водозабор из системы и пополнение ее холодной водой, что приведет к неизбежному падению тепловой мощности котла и температуры воды на входе-выходе.

Примечание - При эксплуатационной необходимости изготовить площадку для обслуживания котла. Площадка ограждается перилами и снабжается лестницей. Перила и лестницу разрешается приваривать к элементам площадки.

При установке горелки руководствоваться документацией на горелку. Зазор между фурмой и горелкой забить базальтовым волокном.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Работы по монтажу и наладке котла, подбору и установке комплектующего оборудования котла и системы отопления в целом, должны проводиться по проекту, выполненному специализированной организацией, с участием квалифицированных специалистов, имеющих разрешение (лицензию) на проектирование и монтаж систем, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзору) РФ.

2.1. Подготовка к использованию

2.1.1. Котел должен устанавливаться в соответствии с проектом котельной, согласованным в установленном порядке.

Свободное пространство над котлом и за ним должно быть не менее 2-х метров. Если котел не обслуживается с верхней части и нет необходимости перехода по верхней части котла, расстояние от нее до нижних частей перекрытия должно быть не менее 0,7 м.

От боковых стен котел должен быть установлен на расстоянии не менее 1 м.

Перед фронтальной стенкой котла должен быть обеспечен проход не менее 3 м.

Перед фронтом котла допускается установка котельного вспомогательного оборудования и щитов управления, при этом ширина свободного прохода вдоль фронта должна быть не менее 1,5 м и установленное оборудование не должно мешать обслуживанию котла.

2.1.2. Монтаж котла должен производиться в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов:

- «Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных»;
- «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, ПБ 10-574-03»;
- «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115° С)»;
- «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ12-529-03»;
- СНиП II-36-76 «Котельные установки» с изменением №1 (1997 г.);
- «Правил устройства электроустановок»;
- инструкций комплектующего оборудования.

Монтаж, настройку и регулировку оборудования (арматуры, горелочных устройств, приборов КИПиА, систем топливоподачи) осуществляет пусконаладочная (монтажная) организация.

2.1.3. Проектирование газовоздушного тракта котельной должно быть выполнено в соответствии с нормативным методом аэродинамического расчета котельных установок ЦКТИ им.И.И.Ползунова и рекомендациями СНиП II-36-76 «Котельные установки».

Газоход и дымовая труба должны быть выполнены в соответствии с существующими строительными нормами и «Правилами безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» ПБ 03-445-02.

Внимание!

В топке котла необходимо обеспечить разрежение 30-60 Па.

2.1.4 При монтаже котел устанавливается на заранее подготовленный фундамент. Фундамент выполняется в виде железобетонного или металлического основания. В расчетах фундамента на прочность должны быть учтены вертикальные и горизонтальные

нагрузки от веса и теплового перемещения котла. Непосредственно сам котельный агрегат поставляется в собранном виде на стальной раме.

Фундамент должен быть горизонтальным (допуск $\pm 1\text{мм}/1000\text{мм}$).

При обнаружении уклона под опоры котла допускается подкладывать тонкие стальные пластинки до тех пор, пока не будет достигнута требуемая горизонтальность. Прямолинейные поверхности котла необходимо контролировать на горизонтальность в направлении длины и ширины.

Выполнить уплотнения по периметру котлоагрегата между рамой котла и фундаментом.

В топке котла необходимо выполнить огнеупорную защиту из кирпича согласно чертежа ИКЗ.302141.51.00 МЧ1

2.1.5. Подготовительные работы до пуска котла в эксплуатацию.

Для обеспечения надежной, безопасной и экономичной работы котла и его вспомогательного оборудования следует во время подготовительных работ произвести:

- приемку сборочных работ;
- приемку систем газообразного топлива;
- приемку систем управления, измерения и регулирования;
- комплексное опробование;
- контроль приемо-сдаточной документации.

2.1.5.1 При приемке сборочных работ должны быть выполнены проверки:

- контроль окончания монтажа и правильности сборки каждой сборочной единицы;
- контроль окончания монтажа и правильности сборки всей системы, работающей и неработающей под давлением;
- испытание на плотность и прочность системы котла, работающей под давлением, включая испытания гидравлическим способом;
- контроль качества и чистоты внутренних поверхностей;
- контроль арматуры (ревизия, присоединение к приводу, испытания систем управления, блокировки и сигнализации, контроль соответствия рабочего положения арматуры показаниям соответствующих приборов на щите управления);
- контроль площадок обслуживания, ограждений, лестниц, прохода и доступа к местам обслуживания;
- испытания газоходов на плотность. Испытание на плотность должно проводиться перед началом изоляционных работ.

2.1.5.2 При приемке системы газообразного топлива должны быть выполнены:

- проверка горелок;
- проверка системы газораспределения;
- контроль предохранительных устройств;
- контроль и продувка трубопроводов;
- испытание на прочность и герметичность.

2.1.5.2.1 Проверка горелок:

- контроль настройки отдельных элементов горелки, в том числе системы контроля пламени;
- контроль чистоты и продувка горелки и трубопроводов;
- испытание на прочность и герметичность;
- испытание электрической части зажигания и управления горелкой без топлива;
- комплексные испытания горелки совместно с системами автоматического управления, блокировки и сигнализации.

2.1.5.2.2 Проверка систем газораспределения:

- контроль фланцевых соединений;
- испытание на прочность и герметичность;

- испытания быстродействующих затворов на плотность закрытия и проверка их срабатывания при минимальных и максимальных значениях избыточного давления;
- проверка регуляторов давления при минимальном и максимальном расходах;
- проверка предохранительных клапанов (не менее трех раз) на надежность закрытия при установленном давлении;
- контроль у расходомеров необходимого перепада давления при пуске и минимальной нагрузке котла.

2.1.5.3 Приемка систем управления, измерения и регулирования.

При приемке систем управления, измерения и регулирования должны быть выполнены проверки:

- контроль выполнения сборки и электрического перекрытия собранных установок в отношении к среде и защите от контактного напряжения;
- проверка систем управления;
- проверка систем измерения;
- проверка систем регулирования.

2.1.5.4 Комплексное опробование.

До начала комплексного опробования должны быть выполнены следующие работы:

- опробована работа всех устройств, включая резервные;
- обеспечена правильность работы всех измерительных приборов;
- введены в эксплуатацию системы автоматического регулирования котла;
- опробованы и налажены системы управления, блокировки и сигнализации;
- опробованы и отрегулированы предохранительные клапаны;
- настроен режим горения;
- осуществлена проверка характеристик пуска и останова котла;
- проведены динамические испытания для настройки систем автоматического регулирования;
- обеспечено требуемое качество питательной воды;
- обеспечено соответствие проекту котельной;
- составлены необходимые инструкции и документация по эксплуатации.

Продолжительность комплексного опробования котла должна быть не менее 72 часов непрерывной эксплуатации при номинальных параметрах. Комплексное опробование считается законченным, если в течение установленного времени не обнаружено дефектов, препятствующих длительной эксплуатации котла.

2.1.5.5 Контроль приемо-сдаточной документации.

В комплект приемо-сдаточной документации должны входить:

- техническое описание, технологические схемы, комплект сборочных чертежей, необходимых для монтажа;
- акты о выполнении требований техники безопасности, пожаробезопасности, взрывобезопасности и охраны труда;
- протоколы выполнения проверок приемки сборочных работ, а также систем управления, измерения и регулирования.
- отчет о наладочных испытаниях с режимными картами котла;
- паспорт котла.

Приемку оборудования в эксплуатацию подтверждают протоколом.

Внимание!

1. Новые котлы, прибывшие на монтажную площадку, а также котлы, бывшие в эксплуатации и переставленные с одного места на другое, после окончания

монтажных работ (перед включением их в работу) должны быть предварительно подвергнуты щелочению, промыты и очищены в соответствии со специальной инструкцией, разработанной с учетом местных условий работы установленного оборудования и трубопроводов и утвержденного главным инженером предприятия-владельца котла.

2. При пуске водогрейных котлов в эксплуатацию, а также перед началом отопительного периода тепловые сети должны быть предварительно промыты в соответствии с «Правилами технической эксплуатации коммунальных тепловых сетей и тепловых пунктов».

2.1.6. Требования к подготовке сетевой и подпиточной воды.

Вода, направляемая в котел, должна проходить докотловую обработку в установке водоподготовки, так как использование сырой воды может вызвать ускоренные процессы образования накипи и коррозии.

Качество воды должно отвечать требованиям «Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» (см. таблицу 4).

Таблица 4

Показатели	Нормы качества	
	Система теплоснабжения	
	Закрытая	Открытая
Общая жесткость в мкг-экв/кг, не более	50	100
Карбонатная жесткость с рН до 8,5, мкг-экв/кг	800	800
Прозрачность по шрифту, см, не менее	30	
Содержание, мкг/кг, не более:	50	
- растворенного кислорода	50	
- соединений железа в пересчете на Fe,	600	300
Значение рН* при 25°С,	от 7 до 11	От 7 до 8,5
Масла и нефтепродукты, мг/кг, не более	1,0	-

*Для теплосетей, в которых водогрейные котлы работают параллельно с водоподогревателями (бойлерами) с латунными трубками, верхнее значение рН сетевой воды не должно превышать 9,5.

Выбор способа водоподготовки должен проводиться специализированной организацией.

В котельной необходимо иметь журнал по водоподготовке, в который должна регулярно заноситься информация по водно-химическому режиму котла.

При каждой остановке котла для очистки внутренних поверхностей нагрева в журнал должны быть записаны вид и толщина накипи, отложений и шлама, наличие и вид коррозии.

2.2 Работа котла.

2.2.1 Режимы работы котла.

Если котельная установка оснащена несколькими котлами, то одновременно в работе должно находиться такое их количество, чтобы обеспечивался $50 \pm 100\%$ диапазон нагрузки каждого котла.

Требования к режимам работы:

1. Выбрать для котельной оптимальное количество котлов и их единичную мощность, а при эксплуатации оставить в работе такое количество котлов, при котором каждый котел работает под нагрузкой не менее 50% номинальной теплопроизводительности в зависимости от нагрузки сети в данное конкретное время.

2. Обеспечить режимы работы, при которых будет минимальным количество переключений горелки. Нормальным режимом работы горелки со ступенчатым (дискретным) изменением мощности должна быть работа с переключением ступеней (мощности) без полной остановки горелки.

3. При работе на мощности около 50 % (на малом горении, для горелок со ступенчатым, дискретным, изменением мощности) по возможности избегать циклов с погасанием горелки.

4. Наладку и обслуживание горелок должны выполнять только квалифицированные специалисты, аттестованные на право обслуживания горелок данного типа. Подобные требования относятся также к системе регулирования работы котельной в целом.

5. При наладке работы группы котлов желательно обеспечить последовательное (неодновременное) их включение в работу.

6. Перепад температур (ΔT) между прямой и обратной водой рекомендуется поддерживать $20 \pm 25^\circ\text{C}$.

Внимание!

Неправильный выбор единичной мощности котла, высокий перепад температур воды, работа горелки с частым погасанием или частом переключении режимов с малого на большое горение ведет к выходу котла из строя.

2.2.2 Растопка котла.

Подготовка к растопке и растопка котла производятся только по распоряжению начальника котельной или лица, его заменяющего, с записью в вахтенном журнале.

При пуске горелки (котла), если возможно, отрегулировать автоматику горелки на ручной режим работы и на минимальную нагрузку.

Монтаж, наладку и сервисное обслуживание горелки, а также запуск котла с горелкой должны выполнять только квалифицированные специалисты, имеющие разрешение на обслуживание горелок данного типа.

При подготовке к растопке котла, работающего на газообразном топливе, необходимо:

- убедиться в том, что закрыты шиберы на газоходах неработающих котлов;
- открыть задвижки на вводе газа в котельную и все последующие задвижки (краны) по ходу газа кроме кранов перед горелками и запальником растапливаемого котла;
- открыть продувочную свечу;
- окончанием продувки газопровода считать содержание кислорода в пробе газа, отбираемой газоанализатором, не более 1%, либо горение без хлопков пробы газа, пропускаемой через шланг, погруженный в ведро с мыльным раствором;
- проверить исправность участков включаемого газопровода. Убедиться в отсутствии утечек газа из газопроводов, газового оборудования и арматуры путем их обмыливания. Использовать открытый огонь (горящие спички, свечи и т.д.) при выполнении этой работы запрещается. Спустить возможно скопившийся конденсат из газопровода через дренаж, после чего плотно закрыть вентиль (кран) дренажа;
- проверить по манометрам соответствие присоединительного давления газа и давления воздуха перед горелкой (при работающем вентиляторе) паспортным показателем;

- включить дымосос, провентилировать топку и газоходы течение 10-15мин. Отрегулировать тягу растапливаемого котла, установив разрежение в топке 30 -60 Па (3-6 мм. вод. ст.)

При использовании нефтяного топлива следует произвести следующие действия:

- проверить наличие топлива в расходном баке и достаточность подогрева его до установленной температуры (15–20°C - легкое нефтяное топливо и 80°C - мазут М40);
 - спустить из бака отстоявшуюся воду;
 - удалить из топки случайно попавшее туда топливо;
 - проверить чистоту форсунок и фильтров; в случае необходимости прочистить их, проверить правильность сборки форсунок.
- включить дымосос, провентилировать топку и газоходы котла в течение 10-15 минут.
- произвести розжиг автоматической горелки;
 - после розжига отрегулировать разрежение в топке.

2.2.3 Остановка котла.

1) Нормальная остановка.

При остановке котла рекомендуется сначала снизить нагрузку до минимума (регламентируется техническими возможностями горелочного устройства). Останов производится в обратном порядке по отношению к пуску котла.

При работе на газообразном топливе:

- закрываются газовые клапаны;
- открывается клапан на свече безопасности;
- воздушный отбор в горелочном устройстве прикрывается до положения, при котором через котел может быть обеспечен 50% расход воздуха;
- если не было аварии с двигателем дымососа после временной задержки, необходимой для вентиляции топки котла, дымосос отключить;
- если произошло аварийное отключение дымососа, производится естественная вентиляция котла и газоходов. Время вентиляции составляет не менее 10 мин.

2) Аварийная остановка.

Необходимо иметь возможность прекратить работу горелки выключателем аварийной остановки, расположенным у горелки и в диспетчерской. Рекомендуется также иметь выключатель аварийной остановки у выхода из здания. Аварийная остановка должна закрыть быстрозапорные устройства горелок и какого-либо запорного устройства (например, в главном газопроводе, при работе на газе).

2.2.4 Нагрев котла.

Во время набора котлом мощности рекомендуется проводить продувки контура воды до полного удаления растворенного воздуха. Нагрев котла из холодного до горячего состояния (набор мощности) должен происходить медленно. Рекомендуемая скорость нарастания температуры в котле максимум 1,5 °С/мин. Данное требование может быть достигнуто, например, изменением мощности горелочного устройства. Плавное наращивание температуры наилучшим образом может быть достигнуто путем ручного управления работой горелки; нагрев котла начинается с минимальной мощности. При необходимости может быть применен метод ступенчатого наращивания мощности. При нагреве котла необходимо проверять, чтобы не было утечек газа, топлива или воды.

При достижении температура воды на 20÷30°C ниже максимальной рабочей, горелку можно перевести в автоматический режим.

По части работы автоматики смотри инструкции производителя горелок.

Внимание!

Первый нагрев котла должен проходить с минимальной скоростью разогрева с тем, чтобы испарение воды в футеровке жаростойкой вставки горелки не вызвало ее повреждения. Рекомендуется поддерживать температуру футеровки на уровне

160÷200°C в течение первых 6÷12 часов, затем подъем до 500÷600°C со скоростью 50÷ 60°C/ час и выдержка 6÷12 часов, далее работа в штатном режиме.

2.2.5 Защита котла и остановка горелки.

Для защиты котла и управления работой горелки следует установить на трубопровод прямой воды котла термостаты: ограничительный и рабочий. Также возможно устанавливается дополнительный регулировочный термостат.

Ограничительный термостат (по максимальному температурному пределу) останавливает и блокирует горелку при максимально-допустимой температуре котла. В случае срабатывания этого термостата горелку можно включить только вручную. Перед повторным вводом горелки в рабочий режим следует устранить причину помехи.

Рабочий термостат останавливает горелку при достижении заданной рабочей температуры и запускает горелку после снижения температуры на 5÷10°C. Для бесперебойной работы оборудования максимальная уставка рабочего термостата должна быть не менее чем на 5°C ниже уставки ограничительного термостата. Для горелки с плавной регулировкой эта разница должна составлять не менее 10° С.

Регулировочный термостат применяют для управления уровнями мощности ступенчатых горелок, для обеспечения плавного изменения тепловой нагрузки. Разогрев воды до заданной рабочей температуры происходит за счет работы нижней ступени горелки. При необходимости верхняя ступень горелки включается автоматически.

Необходимое значение снижения температуры определяется опытным путем, начиная с меньшей величины.

Внимание!

1.Настройку термостатов следует проводить при устойчивой работе котла и прогреве системы отопления, согласно имеющихся инструкций.

2.Ограничительный термостат нельзя настраивать выше максимально допустимой температуры воды котла.

3.Рабочий и регулировочный термостаты, определяющие нормальную рабочую температуру, нельзя настраивать на температуру, превышающую максимальную рабочую температуру котла и относящегося к нему трубопровода.

Термостаты не рекомендуется регулировать на температуру ниже 85 ° С.

Для предупреждения низкотемпературной коррозии в котле необходимо, чтобы температуры поверхностей, контактирующих с дымовым газом, не снижались ниже точки росы дымового газа. Для этого температура обратной воды котла не должна опускаться ниже 60°C. Температуру воды из сети можно повысить до ее поступления в котел путем смешения (за счет рециркуляции) горячей прямой воды с обратной водой.

Для замера и автоматического регулирования температуры воды на входе в котел рекомендуем установить на линию обратной воды управляющий термостат, связанный с линией рециркуляции.

Во избежание локальных парообразований, а также возможных, вызываемых ими повреждений, минимальное давление в котле необходимо поддерживать на таком уровне, чтобы был обеспечен недогрев воды до кипения не менее чем на 30°C.

Максимально допустимое рабочее давление должно соответствовать рабочему давлению котла и примыкающих к нему трубопроводов. Для предупреждения излишнего срабатывания (раскрытия) предохранительных клапанов рабочее давление должно быть ниже установочных значений предохранительных клапанов. Рекомендуемая разница до 10% от давления срабатывания предохранительного клапана.

2.2.6 Контроль горения.

Качество процесса горения можно оценить путем наблюдения через контрольный глазок за цветом окраски факела, а также за цветом дымовых газов, выходящих из дымовой трубы. Горелка регулируется таким образом, чтобы жидкое топливо

распылялось хорошо, и из дымовой трубы не выходил черный дым. Факел должен быть по окраске светло-оранжевым (желтый) и гореть равномерно, без колебаний. Короткий, блестяще белый факел говорит об избытке воздуха. При этом горелка работает неравномерно, с большим шумом. В данном случае следует увеличить подачу топлива, либо уменьшить подачу воздуха. При недостатке воздуха горение неполное, факел длинный, красноватый по окраске с темными полосами в конце, выходящий дым имеет темный цвет. В таком случае следует уменьшить подачу топлива, либо увеличить подачу воздуха. Наиболее полную характеристику горения можно получить путем анализа содержания O_2 и величины сажевого числа дымовых газов на выходе из котла. Содержание O_2 необходимо выдерживать по результатам режимных испытаний, при этом сажевое число должно быть не выше 1÷2-х (для горелок на легком жидком топливе) и 3-х на тяжелом жидком топливе. Дымовые газы по цвету должны быть светлые и быстро растворяться в воздухе, именно в таком случае горение наиболее экономично.

2.2.7 Температура дымовых газов.

Контроль температуры уходящих дымовых газов следует вести при различных нагрузках котла. При повышении температуры дымовых газов на 30÷40 °С и увеличении газодинамического сопротивления работающего котла, по сравнению с характеристиками чистого котла следует провести очистку поверхностей нагрева и устранить возможные загрязнения газовоздушного тракта.

2.2.8 Продолжительность периодов эксплуатации.

Необходимо контролировать продолжительность периодов эксплуатации (частоту включений горелки). Если они короткие и частые, это может вызвать повреждения элементов котла из-за циклических нагрузок, частое срабатывание пускателей, перегрев двигателей и т.д.

Количество пусков из холодного и горячего состояния регистрируется в Ремонтном журнале.

Кроме этого, краткость рабочих периодов вызывает также достижение точки росы во время переходного цикла, вызывая тем самым дополнительную коррозию.

2.2.9 Вывод котла из рабочего режима.

Каждый пуск и остановку котла необходимо регистрировать в вахтенном (сменном) журнале.

При остановке котла рекомендуется сначала снизить нагрузку до минимума (регламентируется техническими возможностями горелочного устройства).

При непродолжительных остановках циркуляция воды в котле может быть сохранена. Наиболее экономичной в данном случае считается температура воды примерно 70...80°С.

Для предотвращения прохода воздуха через котел заслонки газовоздушного тракта должны быть закрыты.

При остановке котла на продолжительное время (вывод на очистку, ремонт, консервацию), следует выполнить следующие работы:

- после остывания котла перекрыть главный запорный кран линии обратной воды и очистить поверхности нагрева котла; закрыть все люки и заслонки газовоздушного тракта;
- оставить котел на простой заполненным сетевой (обескислороженной) водой, при этом будет предотвращено проникновение в нее кислорода; трубопровод, соединяющий котел с системой расширения не перекрывать. Для предупреждения коррозии рекомендуется использовать закрытую систему расширения.

2.3 Возможные неисправности и способы их устранения.

Основными причинами неисправностей в работе котла могут быть:

- нарушение правил обслуживания;
- питание загрязненной и особо жесткой водой;

- большие перерывы между очистками котла от сажи, нагара и накипи;
- использование некондиционного топлива;
- неисправность комплектующего оборудования;
- естественный износ.

Наиболее типовые неисправности котла и способы их устранения указаны в таблице 5.
Таблица 5

Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
Недостаточная теплопроизводительность котла; повышение температуры уходящих дымовых газов	Загрязнение теплообменных поверхностей котла накипью или сажой	Очистить поверхности от сажи и накипи; Проверить топливо; Отрегулировать горение; Проверить достаточность количества воздуха для горения; Проверить качество воды
Повышение давления воды в котле, гидравлические удары	Закрыта или вышла из строя задвижка на выходе воды из котла; Неисправен предохранительный клапан; Нарушение режимов работы	Проверить, отремонтировать и отрегулировать задвижку; Проверить работу предохранительного клапана; Проверка режимов работы
Падение давления воды	Утечка воды системы или котла	Выявить и устранить протечку
Выбивание дымовых газов в местах уплотнений	Недостаточный прижим прокладок уплотнения; Износ уплотнительных прокладок Давление в топке котла	Подтянуть прижимные болты уплотнений; Заменить уплотнения и прокладки Отрегулировать разрежение в топке.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Проведение технического освидетельствования.

Каждый котел должен подвергаться техническому освидетельствованию в порядке и в соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-2003, либо «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115°С)»: первичному (до пуска в работу), периодическому и, в необходимых случаях, вночеред-ному освидетельствованию.

Техническое освидетельствование проводится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла, и (при необходимости) специалистом специализированной организации, имеющей лицензию (разрешение) Ростехнадзора РФ на осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

Результаты технического освидетельствования должны быть оформлены актом, занесены в паспорт котла, с указанием срока следующего освидетельствования.

Техническое освидетельствование состоит из наружного и внутреннего осмотра и гидравлического испытания.

Гидравлическое испытание при техническом освидетельствовании имеет целью проверку прочности и плотности элементов котла и сварных соединений.

Значение пробного давления $P_{пр}$ принимается равным $1,5 P_{раб}$. (для котлов с температурой нагрева воды не выше 115°С), температура воды от 5°С до 40°С; время выдержки не менее 10 минут.

Гидравлическое испытание проводится только при удовлетворительных результатах наружного и внутреннего осмотров.

3.1.1. Первичное техническое освидетельствование вновь установленного котла производится после его монтажа и регистрации лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

Перед проведением первичного технического освидетельствования следует убедиться в наличии:

- паспорта котла с приложенным чертежом общего вида;
- технического описания и инструкции по эксплуатации;

Также необходимо убедиться, что котел изготовлен, установлен и оборудован в соответствии с требованиями ПБ 10-574-03, настоящего ТО и находится в исправном состоянии.

При проведении наружного и внутреннего осмотров обратить внимание на: состояние поверхностей нагрева на предмет наличия трещин, подрезов, выпучин, коррозии; нарушение плотности и прочности сварных соединений, а также повреждение обмуровки.

Если при осмотре котла будут обнаружены повреждения, вызывающие подозрения, что элементы котла в процессе транспортировки или монтажа подвергались ударам или имеют повреждения, то (при необходимости ремонта и повторного контроля) изоляция котла должна быть частично вскрыта.

При проведении первичного технического освидетельствования в срок, не превышающий 12 месяцев со дня изготовления котла, и при положительных результатах наружного и внутреннего осмотров гидравлическое испытание проводится пробным давлением, равным $P_{раб}$.

3.1.2. Периодическому освидетельствованию котлы, поднадзорные Ростехнадзору РФ, подвергаются не реже, чем 1 раз в 4 года, при этом проведение гидравлических испытаний должно быть не реже одного раза в 8 лет.

Периодическое освидетельствование выполняется в объеме первичного освидетельствования, а также дополнительно необходимо:

- осмотреть состояние амбразуры с фурмой под горелку, убедиться в отсутствии в ней трещин и повреждений;
- открыть люки чистки и осмотреть поверхность нагрева для выявления отложений, дефектов (трещин, отдулин, и т.д.);

Подозрительные места проверить МПД или ЦД. Выявленные дефекты устранить.

Результаты контроля оформить в виде документов (протокол, заключение) внести в паспорт котла.

3.1.3 Внеочередное освидетельствование котла проводится в случаях, указанных в п.10.2.13. ПБ 10-574-03(котлы поднадзорные Ростехнадзору РФ), либо п.9.8 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115° С)».

По истечению расчетного срока службы или расчетного количества пусков специализированной или экспертной организацией проводятся техническое освидетельствование и экспертное обследование.

Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации котла выдается на основании заключения экспертной организации.

3.2.Проведение технического обслуживания

При организации технического обслуживания рекомендуется руководствоваться требованиями раздела 9.2 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03.

При работе котельной установки должен вестись сменный (вахтенный) журнал.

В него должны заноситься все работы по обслуживанию оборудования, записи об обнаруженных неисправностях и неполадках, записываться все рабочие параметры.

3.3. Удаление загрязнений с поверхностей газозвдушного контура.

Для достижения экономичной эксплуатации, предупреждения коррозии и повреждений, необходимо регулярно проводить очистку поверхностей от сажи и загрязнений. При работе котла на газе не реже 1-го раза в год, на легком жидком топливе – не менее 2-х раз в год и на мазуте – не менее 3-4 раз, в зависимости от качества топлива и режимов работы.

Критерием необходимости чистки могут служить изменения температуры уходящих дымовых газов и увеличение сопротивления газозвдушного контура котла.

При повышении температуры уходящих дымовых газов на 30÷40 °С по сравнению с данной температурой чистого котла (при одной и той же нагрузке) – необходимо провести очистку. Это же касается и той ситуации, когда сопротивление в тракте возрастает настолько, что мощность нагнетателя воздуха (вентилятора) становится недостаточной.

При отклонении рабочих параметров котел необходимо остановить. Следует проконтролировать состояние поверхностей нагрева и выполнить очистку топки. Вся скопившаяся на стенках топки и в конвективной части сажа и грязь должны быть удалены стальной щеткой.

3.4. Удаление накипи с поверхностей нагрева водного контура.

Контроль состояния поверхностей нагрева должен выполняться регулярно (не менее чем 1÷2 раза в год). При обнаружении загрязнений следует проводить очистку котла.

3.5. Ремонт котла.

При организации ремонта рекомендуется руководствоваться требованиями раздела 9.5 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03;

Внимание!

1. Работы по проведению каких либо изменений в конструкции котла или ремонта в течение гарантийного периода могут выполняться только с письменного разрешения Изготовителя.

2. Ремонтные работы могут выполнять только квалифицированные специалисты, прошедшие соответствующее обучение и имеющие разрешение на изготовление или ремонт котлов, подведомственных органам Ростехнадзора РФ.

3.5.1. Аварийный ремонт (с подваркой обнаруженных течей).

При невозможности длительного вывода котла из эксплуатации в аварийных случаях можно провести временный (срочный) ремонт следующим образом:

- вывести котел из работы, отключить горелку и циркуляционный насос;
- закрыть основные задвижки котла на входе и выходе;
- открыть дренаж для слива воды (самотеком). В котле появляется низкий вакуум, позволяющий проведение ремонта с водой.

3.6. Меры безопасности

Ответственность за соблюдение мер безопасности при эксплуатации котла, а также допуск к его обслуживанию возлагается на лиц, назначаемых приказом по организации в установленном порядке.

При обслуживании котла следует соблюдать требования действующих НТД:

- «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03;
- «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115° С)»;
- «Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ12-529-03;
- «Правил безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» ПБ-03-445-02;
- «Типовой инструкции по безопасному ведению работ для персонала котельной» РД 10-319-99;
- «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- подпитывать котел или теплосеть при утечке воды до полного остывания поверхностей нагрева и устранения причины утечки воды;
- эксплуатировать котёл при отсутствии или неисправности заземления;
- эксплуатировать котёл при утечке газа в горелке и подводящем газопроводе;
- эксплуатировать котёл при неисправности комплектующего оборудования, контрольно-измерительных приборов;
- эксплуатировать котёл при отключенном дымососе;
- подпитывать систему водой, качество которой не соответствует требованиям настоящего Описания;
- оставлять работающий котёл на длительное время без присмотра;
- устраивать возле котла сгораемые ограждения, производить ремонтные работы на работающем котле, хранить на площадке обслуживания котла горючие, смазочные и обтирочные материалы, загромождать проход;
- переоборудовать котёл на паровой режим;
- производить розжиг котла при нахождении людей в зоне взрывных клапанов;
- производить розжиг без предварительной продувки;
- эксплуатировать котёл с неотрегулированной горелкой;
- пользоваться при осмотре и ремонте котла переносной электрической лампочкой напряжением свыше 12 В;
- производить сварочные работы во время работы котла;
- производить розжиг котла с неисправной автоматикой;
- производить розжиг котла с неисправным дымососом.

Внимание!

1. Осмотр, чистку и ремонт котла разрешается производить только при отключении котла по воде, топливу и электроэнергии.

2. Задвижки и вентили с ручным управлением необходимо открывать и закрывать вручную, без применения рычагов и ударных инструментов.

4. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

4.1. Размещение и установка котлов и вспомогательного оборудования должны соответствовать Строительным нормам и правилам, Санитарным нормам, утвержденным Госстроем РФ, и ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.010.

4.2. Котлы допускается использовать в системах отопления с номинальным перепадом температур 95 - 70°C.

4.3. Рабочее давление воды на выходе из котла при температуре воды на выходе 95 °С должно составлять не менее 0,15 МПа (1,5 кгс/см²).

4.4. Работа котла с номинальными теплопроизводительностью и КПД согласно таблицы 1 обеспечивается при соблюдении следующих условий:

- использование расчетного топлива;
- номинальный расход воды через котел

4.5. **ВНИМАНИЕ!**

Категорически запрещается непосредственный водозабор из тепловой сети.

4.6. Запрещается врезка трубопровода подпитки – холодной воды в обратную линию непосредственно у самого котла. Врезка должна находиться на обратной линии не ближе 2...3 м от котла.

4.7. Температура обратной воды на входе в котел должна быть не ниже 60 °С.

4.8. Котлы с водой должны храниться в закрытых помещениях при температуре не ниже +5 °С.

4.9. В тех случаях, когда Заказчик осуществляет хранение котлов в помещениях или на открытой площадке при минусовой температуре, вода из котлов должна быть полностью слита, а площадка очищена от снега и льда. Под каждый котел должны быть уложены деревянные подкладки сечением не менее 100X100 мм.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие котла требованиям ТУ 4931-002-54459143-2004 при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и пуско-наладки, изложенных в техническом описании и инструкции по эксплуатации на котел; а также при соблюдении «Правил технической эксплуатации тепловых энергетических установок», «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7кгс/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)», СНиП II-35 –76 «Котельные установки».

5.2. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода котла в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки котла потребителю.

5.3. Постановка котла на гарантийное обслуживание осуществляется согласно паспорту на котел.